

らくらく! かんたん設定ガイド

Draft IEEE802.11n対応 PCIバス無線LANアダプタ

GW-DS300N

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version: GW-DS300N_QIG-A_V2

はじめに

- ●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。
- □ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)

□ 安全に関する説明書

M GW-DS300N (本製品)

□ 保証書

□ CD-ROM (ソフトウェア& ユーザーズ・マニュアル)

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。

- 別途ご用意ください。
- □ 利用可能なCD/DVDドライブとPCIスロットがあるパソコン



困ったときは、付属のCD-ROMまたは弊社ホームページ (http://www.planex.co.jp) をご参照ください。

ご注意

ブロードバンドルータや無線アクセスポイントのセット アップが済んでいないときは先に済ませてください。

- ※作業をはじめる前に使用中のアプリケーション(ワープロソフトウェアやメールソフトウェアな ど) はすべて終了してください。
- ※セキュリティソフトウェアをインストールしているときは、一時停止または一時的にアンインス トールしていないと、正常にインストールできないときがあります。一時停止または一時的なアン インストールについては、セキュリティソフトウェアの取扱説明書を参照してください。
- ※他の周辺機器は取り付けていない状態でのインストールをお勧めします。
- ※Windows Vistaをご利用のときは、「管理者」権限をもつユーザ名でログオンしてください。
- ※Windows XPをご利用のときは、「コンピュータの管理者」 権限をもつユーザ名でログオンしてく ださい。
- ※Windows 2000ご利用のときは、「Administrator (アドミニストレータ)」または Administratorsグループのユーザ名でログインしてください。
- ※Internet Explorer 6以上の環境を推奨します。
- ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。
- 暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。



ソフトウェアをインストールする

Windows Vistaをお使いのときは、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「■設 定」→「Windows Vistaのとき」→「STEP1 ドライバ&ユーティリティのインストール」を「 ご覧ください。



まだ本製品をパソコンへ取り付けないでください。

Windows XPの画面を使って説明します。



パソコンのCD/DVDドライブに付属CD-ROMを挿入します。


※Windows XPをお使いのお客様へ

「アクティブコンテンツは、コンピュータに問題を引き起こしたり・・・」画面が表示されることがあり ます。その場合は、[はい]をクリックしてください。

CDツアーが表示されます。

CDツアーが表示されないときは

①マイコンピュータを ② CD/DVDドライブを ③ 「tour」ファイルを ダブルクリックします。 ダブルクリックします。



[ドライバ&ユーティリティ]をクリック します。

別ウィンドウが開きます。



ウィンドウ内の「Setup」ファイルを ダブルクリックします。

> しばらくすると、「プログラムのインストール 準備完了」の画面が表示されます。



[インストール]をクリックします。

インストールが始まり、しばらくすると 「InstallShield Wizardの完了」が表示されます。



[完了]をクリックします。



本製品を取り付ける

パソコンの電源をオフにし、コンセントから電源ケーブルを抜きま




本製品をパソコンのPCIスロットに取り付け、パソコンの電源をオ ンにします。

取り付け方法の詳細については、ご利用のパソコンのマニュアルかCD-ROM内のユーザーズ・マニュ アル「■設定」-「STEP 2. 本製品の取り付け」を参照してください 本製品がパソコンのPCIスロットに取り付けられていることを確認し、パソコンの電源を入れます。


「新しいハードウェアの検出ウィザードの開始」が表示されます。


※Windows vistaのときは、OS標準のドライバが自動的にインストールされます。 (7) へ進んでく

※Windows 2000のときは、「デジタル署名が見つかりませんでした。」が表示されます。[はい]を クリックして、
の進んでください。



①「いいえ、今回は接続しません」を





「ハードウェアのインストール」が 表示されます。








[続行]をクリックします。

「新しいハードウェアの検索ウィザードの



[完了]をクリックします。



システムトレイにユーティリティアイ コンが表示されることを確認します。



※本紙は、本製品をクライアント(子機)として使うときの設定方法を記載してい ます。アクセスポイント (親機) として使用するときは、「 🤭 本製品を取り付 ける」を終えてから、付属CD-ROM内のユーザーズマニュアルの「■機能詳細 設定」→「アクセスポイントとして使う(Windows XPのみ)」を参照してく ださい。



無線LAN設定の準備をする

無線LAN設定するための準備をします。

WPS※¹機能を使ってかんたんに無線LAN設定する

本製品では、WPS機能を使って無線LANの設定を簡単に行うことができます。WPS機能を使って無線LANの設定を行うときは*2、「(ア) 無線LANを設定する」の「かんたん設定」へ進んでください(ア)は不要です)。

- ※1: WPS (Wi-Fi Protected Setup) とは無線LAN機器のセキュリティなどの設定を簡単に行うための標準規格です。
- ※2: WPS機能を使って設定するためには、無線プロードバンドルータ(親機)もWPSに対応している 必要があります(弊社製品MZK-W04N-X/MZK-W04Gなど)。

無線LANの設定を行う前に、<u>接続先の無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめて</u>以下の表にご記入ください。 無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容を確かめる方法は、お使いの機器のマニュアルを参照してください。


| | 名称 | 無線ブロードバンドルータ (または無線アクセスポイント)の設定内容 |
|-----|---------------|--------------------------------------|
| (1) | SSID(ネットワーク名) | |
| (0) | 暗号化丰一 | |

※暗号化キーは、WEPのときは「WEPキー」、WPAのときは「パスフレーズ」を記入してください。 ※無線LAN接続時には、必ず暗号化を設定してください。

暗号化を無効にすると、ネットワーク全体の安全性が損なわれる恐れがあります。

●無線 LAN について

無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)と同じ無線 LAN 設定を本製品に設定することにより、無線 LAN 通信することができます。





無線LANを設定する

無線LANの設定方法を説明します。 以下のいずれかの方法を選んで設定してください。

WPS機能を使って設定するとき

手動で設定するとき



┃かんたん設定┃ノ



通常設定

※お手持ちの無線ブロードバンドルータがWPS機能に 対応しているときは、「かんたん設定」で設定できます。

レータがWPS機能に ※お手持ちの無線プロードバンドルータがWPS機能に 设定」で設定できます。 対応していないときは、「通常設定」で設定します。

弊社WPS対応無線ブロードバンドルータ

(2008年1月現在):

·MZK-W04N-X (MZK-W04N) ·MZK-W04G

·MZK-W04G ·MZK-W04NU

かんたん設定

ここでは、弊社のWPS対応無線ブロードバンドルータ「MZK-W04N-X」を使った設定方法を説明します。

■設定前の準備

MZK-W04N-Xがインターネットに接続できることを確認してください。




パソコンの電源がオンになっていることを 確認します。



MZK-W04N-X本体背面のWPSボタンを2秒以上押し続けます。

※WPSボタンの位置は、機器により異なります。 詳細は機器の取扱説明書をご覧ください。





) システムトレイのユーティリティアイコ ンをダブルクリックします。




ユーティリティが起動します。





「WPSコンフィグレーション」タブをクリックし、[PBC] ボタンをクリックします。

アクセスポイントの検索が始まります。しばらく お待ちください。





接続先に緑色の **アイコンが付いていることを確認してから、[OK]をクリックし画面を閉じます。**

Windows Vistaのとき

- (1) 「AP一覧」タブをクリックします。
- (2)選んだ接続先に緑色のアイコンが付いていることを確認します。



これで無線LANの設定は終わりです。

接続に失敗したときは再度試してください。それでもつながらないときは、以降の「通常設定」で設定してください。

通常設定



(音) で作成した表を使って、以下の手順で設定します。

ご注意!

お使いの無線ブロードバンドルータ(または無線アクセスポイント)の設定内容に合わせて、設定してください。

接続先と設定内容が異なると無線LAN接続ができません。



システムトレイのユーティリティアイコンを ダブルクリックします。

※システムトレイにユーティリティアイコンが表示されていないときは、「スタート」→「すべてのプログラム (または、「プログラム」)」→「PCI GW-DS300N」 →「PCI GW-DS300Nユーティリティ」をクリックすることでも起動できます。



ユーティリティが起動します。



「AP一覧」タブをクリックします。

※Windows Vistaでは、「高度な設定」タブ と「QoS」タブはありません。






表の(イ)と同じ「SSID」をクリックし、「プロファイルに追加」をクリックします。


「プロファイルの追加」が表示されます。

※表の(イ)と同じ「SSID」が表示されないときは、「再検索」をクリックしてください。それでも表示されないときは、付属CD-ROMのマニュアルにある「■トラブルシューティング」の『■困った!その3「AP一覧」に接続先の無線アクセスポイントが表示されない編』を参照ください。





- ① 「認証とセキュリティ」タブをクリッ | クします。
- ②表の(ロ)の内容を「WPAプレ シェアードキー」または「キー1」 いずれか入力できる方の空欄に 入力します。
- ※どちらにも入力できないときは、暗号化設定 が無効です。次の③へ進んでください。



どちらの空欄に入力できるかは、無線アク セスポイント(または無線ルータ)の設定に 依存します。無線アクセスポイント(または 無線ルータ)の設定がWEPのとき、「WEP キー」の「キー1」に入力できます。 WPA-PSKまたはWPA2-PSKのときは、 「WPAプレシェアードキー」に入力できます。

「WPAプレシェアードキー」のとき

WPA ブレシェアードキー:

「キー1」のとき

ⓒ キー1 16進数 ▼

- ※「キー1」へ入力したときは、左のプルダウ ンメニューを以下のように切り替えてくだ さい。
- ●「キー1」の文字数が10文字または26文 字のときは「16進数 | を、5文字または 13文字のときは「10進数」を選びます。
- ③[OK]をクリックします。



「プロファイル」タブをクリックします。





「プロファイルリスト」で接続先を選 び[有効にする]をクリックします。

Windows Vistaのとき

「ネットワークの場所の設定」画面が表 示されることがあります。そのときは以下 の手順を行ってください。

①「家庭」、「職場」または「公共の場所」 から無線LANを使用する場所を選び ます。

「ユーザーアカウント制御」画面が表 示されます。

② [続行]をクリックします。

「ネットワーク設定が正しく設定されま した」が表示されます。

③ [閉じる]をクリックして画面を閉じ、 (7) へ進んでください。



選んだ接続先に緑色のチェックが 付くことを確かめます。

Windows Vistaのとき

①「AP一覧」タブをクリックします。

②選んだ接続先に緑色のアイコンが付 いていることを確認します。



タスクトレイのアイコンについて

接続に成功すると、タスクトレイのアイコンが から から で変わります。アイコ ンが。のときは、接続されていない状態です。そのときは「困ったときは」の

「■困った!その1 無線LAN通信ができない 編」を参照してください。



チェックが赤色のときは として に間違いがないか再度確かめてください。



[OK]をクリックしてユーティリティ を閉じます。

これで無線LANの設定は終わりです。

ユーティリティの詳細については、付属CD-ROMのマニュアルを参照してください。



インターネットに接続する



インターネット エクスプローラ Internet Explorerを起動します。





インターネットに接続されることを確かめてください。

これで本製品の設定は終了です。

●ホームページが表示されないときは

- ・本製品がパソコンのPCIスロットにしっかりと取り付けられているか確認してく ださい。
- ・通信する機器との間に障害物がないか確認してください。
- 通信をする機器との間に壁や家具などの障害物があるときは、電波がさえぎられ 通信速度が低下したり、接続できないときがあります。また、電子レンジ、テレ ビ、携帯電話機などの家電製品のそばでの使用も、電波が影響を受けてしまい通 信の障害となることがあります。
- (図)と(図) を確認して、無線LAN通信の設定内容に間違いがないか確認してく ださい。
- ・ソフトウェアが正しくインストールされているか確認してください。

●本製品をアクセスポイントとして使用したいときは

本紙は、本製品をクライアントとして使うときの設定方法を記載しています。アクセスポイントとして使用するときは、「②本製品を取り付ける」を終えてから、下記の「ユーザーズマニュアルの見方」を参照して、付属CD-ROM内のユーザー ズマニュアルの「ユーティリティを使う」-「アクセスポイントとして使う (Windows XP/2000のみ)」を参照してください。

ユーザーズマニュアルの見方

本紙より詳細な設定などを参照したいときは、付属CD-ROM内の ユーザーズマニュアルをご覧ください。



パソコンのCD/DVDドライブに付属の CD-ROMを挿入します。



「CDツアー」が表示されます。

クリックします。

(1)「自動再生」画面が表示されますので、(1)マイコンピュータを開きます。

■Windows Vistaをお使いのときは ■「CDツアー」が表示されないときは

「フォルダを開いてファイルを表示」を (2)CD/DVDドライブをダブルクリックし

(2) 「tour」ファイルをダブルクリックしま (3) 「tour」ファイルをダブルクリックしま す。



「ユーザーズ・マニュアル」ボタン をクリックします。



| MEMO | | |
|------|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | · |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | T-1 |
| | | |
| | L | |
| | | |
| | | プラネックスコミュニケーション |
| | | ●プラネックスコミュニケーションズ、PLANEX COMMUNICATIONSは、プラネックスコミュ |
| | | ●MicrosoftおよびWindowsは米国Microsoft Corporationの、米国およびその他の国におり●その他、記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。 |

- ニケーションズ株式会社の登録商標です。 ける登録商標または商標です。

- ●ご注意:ご使用の際は必ず商品に添付された取扱説明書をお読みになり、正しく安全にご使用ください。